

Fiche tecnica / Technical data BTB0635-A1

ESPAÑOL
ENGLISH

Referencia / *Model number* : BTB-0635 (BB23/35-A1)
Tipo de Herramienta / *Type of tool* : Clavadora a Bateria / Cordless Nailer
Dimensiones (con bacteria) / *Dimension (With Battery)* : 241* 81 * 221 mm
Peso (con bacteria) / *Weight of tool (With Battery)* : 2.09 kg
Temperatura de trabajo / *Operating Temperature* : 0°C ~ 40 °C
Energia Cinetica / *Kinetic energy* : 6.34 julios / joules

Modelo de la Bateria / *Battery mode* : EB18025-A1
Tipo de Bateria / *Battery type* : Bateria Li-ion / Li-ion battery
Voltaje de la Bateria / *Battery voltage* : 18 V (DC)
Capacidad de la Bateria / *Battery capacity* : 2.5Ah

Modelo del Cargador / *Charger model* : EC1800-A1
Entrada del Cargador / *Charger input power source* : 100-240 Vac, 50-60Hz, 1.6 A
Salida del Cargador / *Charger output voltage / current* : 10~20.7Vdc(3.95~6 A)

Nivel de ruido determinado segun EN 60745-2-16 / *Noise characteristic values determined according to in EN 60745-2-16:*

Nivel de presión sonora con ponderación A / *A-weighted sound pressure level* : 84.1 dB
Nivel de potencia de sonido ponderado A / *A-weighted sound power level* : 90.5 dB
Nivel de presión de sonido instantáneo con ponderación C pico / *Peak C-weighted instantaneous sound pressure level at workstation* : < 130 dB
Incertidumbre de medida (estándar) / *Measurement uncertainty (Standard)* : 3 dB

El valor total de vibración determinado según EN 60745-2-16 / *The vibration total value determined according to in EN 60745-2-16:*

Emission de vibraciones (ah) / *Vibration emission (ah)* : 1.28 m/s²
Incertidumbre de medida (estándar) / *Measurement uncertainty (Standard)* : 1.50m/s²

Especificaciones del clavo / *Fastener specifications* : Ø 0.6x15 、 18 、 25 、 30 、 35 mm
Sistema de seguro / *Actuating system* : Seguro de doble gatillo / Double trigger
Recarga del clavo / *Filling the magazine:*

1. Apriete el botón de liberación del cargador ubicado en la parte trasera del cargador y deslice la cubierta del cargador para abrirla. *Squeeze magazine release button located at the rear of the magazine and slide the magazine cover open.*
2. Coloque clavos en el canal con las puntas de los clavos apuntando hacia abajo y apoyados en la parte inferior del canal. *Place pin nails in the channel with nail tips pointing down and resting on bottom of the channel.*
3. Empuje la tapa del cargador para cerrarla hasta que encaje en su lugar. *Push the magazine cover closed until it securely snaps into place.*
4. Asegúrese de que el cargador esté bien trabado en su lugar. *Make sure that the magazine is securely locked in place.*

Declaration of Conformity

Nosotros / *We*

Basso Industry Corp.,
No. 24, 36th Rd., Taichung Industrial Zone,
Taichung, Taiwan, R.O.C.

Declaramos bajo nuestra
responsabilidad que la maquina
*/ declare under our sole
responsibility that the:*

Electric Pin Nailer BB23/35-A1

cumple con las directivas y las
normas / *conforms with the
directive and the standards:*

2006/42/EC (MSD)-2014/35/EU (LVD)-2014/30/EU (EMC)
2012/19/EU (WEEE) - 2011/65/EU (RoHS)
EN 60745-1 - EN 60745-2-16 - EN 60335-1
EN 60335-2-29 - EN 62133-2 - EN 55014-1
EN IEC 55

Serial number:

Signed: 
Kevin Lin (Quality Director)
Date: