


PT-0632

v22.01



Item	Part NO.	Description	Q'ty
1	P635B-001	TORNILLO HEX	5
2	P650-051	ARANDELA	4
3	P630B-001	TAPA DE EXPULSION AIRE	1
4	P650-004	MUELLE COMPRESOR	1
5	P650-005	AMORTIGUADOR VALVULA	1
6	P630B-002	TAPA DEL CILINDRO	1
7	P650-007	JUNTA TORICA	1
8	P650-008	JUNTA TORICA	2
9	P635B-009	JUNTA TORICA	2
10	P635B-010	VALVULA	1
11	P650-011	JUNTA TORICA	1
12	P635B-012	JUNTA TORICA	1
13	P635B-013	CORONA	1
14	P635B-014	JUNTA TORICA	1
15	P630B-003	LENGÜETA	1
16	P630B-004	CILINDRO	1
17	P635B-017	AMORTIGUADOR	1
18	P630B-005	CUERPO	1
19	P650-021	GUIA PLASTICO	1
20	P635B-020	JUNTA TORICA	1
21	P630B-006	TUBO	1
22	P650-025	JUNTA TORICA	2
23	P650-022	JUNTA TORICA	1
24	P650-023	ASIENTO VALVULA DISPARO	1
25	P650-024	VASTAGO VALVULA DISPARO	1
26	P650-027	GUIA VALVULA DE DISPARO	1
27	P650-028	MUELLE GATILLO PRINCIPAL	1
28	P635B-028	PASADOR	1
29	P650-046	ARANDELA TIPO E	2

Item	Part NO.	Description	Q'ty
30	P630B-007	GATILLO	1
31	P0650-044	PASADOR	1
32	P650-045	MUELLE GATILLO DE SEGURIDAD	1
33	P630B-008	GATILLO DE SEGURIDAD	1
34	P635B-034	PASADOR	1
35	P630B-009	CONEXIÓN DE AIRE	1
36	P650-043	TUERCA NYLON	1
37	P630B-010	SOPORTE CARRO	1
38	P650-029	TORNILLO HEX	5
39	P650-063	ARANDELA ELASTICA	2
40	P635B-040	TORNILLO HEX	2
41	P635B-041	TORNILLO HEX	2
42	P630B-011	MORRO SUPERIOR	1
43	P630B-012	MORRO INFERIOR	1
44	P630B-013	CARRO FIJO	1
45	P850-065	PLACA ESPACIADORA	1
46	P630B-014	PLETINA INTERIOR CARRO	1
47	P650-067	TORNILLO CABEZA PLANA HEX	4
48	P630B-015	CARRO MOVIL	1
49	P630B-016	TOPE EMPUJADORES	1
50	P630B-017	BLOQUEO TOPE CARRO MOVIL	1
51	P650-058	EMPUJADOR #1 (PEQUEÑO)	3
52	P650-059	EMPUJADOR #2 (GRANDE)	2
53	P650-060	MUELLE EMPUJADOR	6
54	P650-061	EMPUJADOR INFERIOR	1
55	P630B-018	TAPA INFERIOR CARRO	1
56	P630B-019	PESTILLO BLOQUEO CARRO	1
57	P650-062	TORNILLO HEX	2